





1. PROGRAMACIÓN



Comentario: Después de la programación, compruebe la dirección, si la dirección está cambiada, cambie siguiendo los pasos que se le exponen a continuación.

Nota: Únicamente podrá cambiar la dirección antes de programar el final de carrera. Si supera el cambiar de dirección por 1 intento, tendrá que borrar programación.

2. CAMBIAR DIRECCIÓN



3. FINAL DE CARRERA SUBIDA



4. FINAL DE CARRERA BAJADA



5. Ajuste

Si después de ajustar el final de carrera no está satisfecho con la posición puede ajustar como se le explica seguidamente:



6. DESPROGRAMAR

Después de borrar memoria el motor volverá a su situación inicial

